

Bitte lesen Sie sich diese Anleitung zum Firmware Update sorgfältig durch.

Den Verweis auf die Aktualisierungsdatei finden Sie am Ende der Lizenz Vereinbarung.

PENTAX K-1 Firmware Aktualisierung auf Version 1.50

Hiermit informiert RICOH IMAGING COMPANY, LTD über die Aktualisierung der Firmware auf Version 1.50 für die PENTAX K-1.

Die Firmware ist eine Software, für die interne Kamerasteuerung

Neuerungen durch die Firmware 1.50

- Kompatibilität mit dem Objektiv HD PENTAX-D FA*50mmF1.4 SDM AW
- Verbesserung der generellen Leistungsparameter

Diese Aktualisierung schließt alle vorherigen Firmware Aktualisierungen ein.

Neuerungen durch die Firmware 1.43

- Behebt eine möglicherweise auftretende instabile Leistung in der Standbildanzeige im Video bzw. Live View Modus

Neuerungen durch die Firmware 1.42

- Korrigiert instabile Prozesse innerhalb der Kamera

Neuerungen durch die Firmware 1.41

- Kompatibilität zu Image Transmitter 2 – Version 2.3.0
Folgende Parameter können per Softwaresteuerung verändert werden:
 - Einstellen der Auslösefunktionen
 - Einstellen des Weißabgleichs
 - Einstellen der Custom Image Auswahl
 - Einstellen des Aufnahmeformats
 - Einstellen vom Kartenfach
 - Einstellen der Größe im Live View
 - Fokus Feineinstellung im Live View
 - Start und Stop für Bildübertragung (nicht verfügbar bei 645Z und K-1 im Live View)
 - Einstellen von Fokus Assist-Funktionen
- Verbesserung der generellen Leistungsparameter

Neuerungen durch die Firmware 1.40

Funktionserweiterungen:

- Rotes Licht für die Monitorbeleuchtung
Während der Arbeit in der Dunkelheit, besonders bei der Astrofotografie, bietet eine rote Monitorbeleuchtung ein entspanntes Sehen.
- Timer Funktion für B-Modus (bulb)
Für Langzeitbelichtungen kann die Belichtungszeit von 10 Sekunden bis 20 Minuten vorprogrammiert werden (bis 5 Minuten in 10 Sekunden Intervallen, ab 5 Minuten in Minuten Intervallen).
- Rauschreduzierung „weißer Pixel“
Bei Belichtungszeiten im Minutenbereich können weiße Pixel auftreten. Die PENTAX K-1 beseitigt diese automatisch mit der Rauschreduzierung bei Langzeitbelichtungen
- Verbesserung der generellen Leistungsparameter

Neuerungen durch die Firmware 1.30

Funktionserweiterungen:

- Im Live View Modus kann der elektronische Verschluss zur Auslösung gewählt werden, um Verwacklungen durch den mechanischen Verschluss zu vermeiden.
- Zusätzlich ist das quadratische 1:1 Format wählbar
- Zusätzliche AA-Filter Simulator 2-Aufnahmen Belichtungsreihe für (OFF, TYPE 2), zur vorhandenen Belichtungsreihe mit 3 Aufnahmen (OFF, TYPE1, TYPE2)
- In der Smartfunktion für Belichtungsreihen [BKT] kann Einzelbild gewählt werden.
- Verbesserung der generellen Leistungsparameter

Neuerungen durch die Firmware 1.20

- Kompatibilität mit der elektronischen Steuerung des neuen Objektivs HD PENTAX-DA 55-300 mm / F4,5-6,3ED PLM WR RE
- Verbesserung der generellen Leistungsparameter

Neuerungen durch die Firmware 1.10

- Kompatibilität mit dem Software Programm IMAGE Transmitter 2 (Version 2.2.0)
- Kompatibilität mit PENTAX Tethered Capture Plug-in für Adobe® Photoshop® Lightroom® (Einfache Version - Version 1.1.0)
- Verbesserung der generellen Leistungsparameter

PENTAX K-1 Firmware Aktualisierung auf Version 1.50

Name	PENTAX Firmware Update Software für K-1
Dateiname	K1_v150.zip (Für Windows und Mac, 8,598 KByte)
Anwendbar für folgendes Produkt	<p>Pentax K-1</p> <p>Um die Versionsnummer zu überprüfen:</p> <ol style="list-style-type: none">1) Schalten Sie die Kamera ein-2) Drücken Sie die [MENU] Taste um das Menü aufzurufen.3) Wählen Sie Punkt 4 im [Set up] Menü.4) Wählen Sie [Firmware Info/Optionen] und drücken die rechte Taste der Vierwegetastatur
Firmware update Datei	Für Windows und Mac : ZIP Datei
Datum der Veröffentlichung	12.07.2018
Copyright	RICOH IMAGING COMPANY, LTD.

Achtung

- Diese Software darf nur für die angegebene PENTAX Kamera verwendet werden.
- Diese Software unterliegt einer Lizenz Vereinbarung. Bitte lesen Sie diese Vereinbarung, bevor Sie die Software herunterladen.
- Der Nutzer muss vor der Installation der Software dieser Vereinbarung mit RICOH IMAGING COMPANY, LTD (in der Folge als RICOH bezeichnet) zustimmen.
- Mit dem Download akzeptieren Sie die Lizenz Vereinbarung.

1. Definition der Bestimmung

- Lizenzierte Software - bezeichnet ein Programm welches der User von der RICOH Website oder einer anderen von RICOH bevollmächtigten Website herunterladen kann.
- Gebrauch - bedeutet das Herunterladen und Abholen der lizenzierten Software durch einen Nutzer von der RICOH Website oder einer anderen von RICOH bevollmächtigten Website
- Ausgewiesenes/Vorgesehenes Gerät: - ist das Gerät bzw. Computersystem, welches dem Nutzer ermöglicht die lizenzierte Software zu nutzen.
- Reproduktion - bedeutet das reproduzieren/kopieren der lizenzierten Software auf einem Speichermedium im gleichen Format wie der Nutzer sie heruntergeladen hat oder einem anderen Format.
- Modifikation - bedeutet der lizenzierten Software Änderungen, zusätzliche Funktionen oder eine separate Software zu produzieren, die die lizenzierte Software komplett oder nur teilweise benutzt.

2. Bewilligung einer Lizenz

RICOH bewilligt dem Nutzer eine nicht-exklusive Lizenz unter der Bedingung, dass der Nutzer die lizenzierte Software nur im Einverständnis und gemäß den allgemeinen Geschäftsbedingungen verwendet. Der Nutzer darf die lizenzierte Software nur auf dem bestimmten/ausgewiesenen Gerät verwenden.

3. Reproduktion der lizenzierten Software

Der Nutzer darf die lizenzierte Software nicht für andere Zwecke als für das Aktualisieren und Speichern der Software auf dem vorgesehenen/bestimmten Gerät kopieren/reproduzieren.

4. Änderungen der lizenzierten Software

Der Nutzer darf die lizenzierte Software nicht verändern/modifizieren oder nachbauen/nach programmieren.

5. Eigentums- und Urheberrecht

Das Urheberrecht sowie andere Eigentumsrechte für die lizenzierte Software und für Kopien/Vervielfältigung der lizenzierten Software gehören ausschließlich und ohne Angabe von Gründen RICOH. Der Nutzer darf die Urheberrecht Aufzeichnungen nicht von der lizenzierten Software oder Kopien der Software entfernen.

6. Bewilligung einer Unterlizenz

Der Nutzer darf den Besitz der lizenzierten Software oder Kopien der Software nicht an dritte übertragen und der Nutzer darf die Lizenz oder Bewilligung einer Unterlizenz nicht an Dritte übertragen.

7. Abkommens-/Einwilligungszeitraum/-frist

Diese Software Lizenz Einwilligung/Abkommen ist gültig ab dem Tag an dem der Nutzer die lizenzierte Software verwendet bis zu dem Tag an dem der Nutzer aufhört die Software zu verwenden. Sollte der Nutzer jedoch gegen die Lizenzbedingungen verstoßen haben, behält sich RICOH das Recht vor dem Nutzer die Lizenz zur Nutzung der Software sofort zu entziehen und die Lizenz Einwilligung per sofort zu annullieren.

8. Aufhebungsverpflichtung

Nach Beendigung des Lizenzvertrages muss der Nutzer auf eigene Verantwortung die lizenzierte Software sowie Kopien und Änderungen der Software und allen relevanten Unterlagen/Updates vernichten und entsorgen, so dass sie nicht mehr von Dritten verwendet / missbraucht werden können.

9. Garantie der lizenzierten Software

RICOH garantiert nicht (übernimmt keine Verantwortung dafür), dass die lizenzierte Software den gewünschten Anforderungen (Gebrauch/Zweck) des Nutzers erfüllen oder dass die lizenzierte Software fehlerfrei ist noch wird RICOH sonstige für die Software relevante Garantien übernehmen.

10. Verantwortung/Haftung durch RICOH

RICOH übernimmt unter keinen Umständen die Haftung – weder für direkten oder indirekten Schaden durch übergreifende Auswirkungen/Schäden durch den Gebrauch der lizenzierten Software an Daten, Programmen oder anderen immateriellen Vermögenswerten, noch für den Verlust von Gebrauchsnutzen oder Vermögensverlusten.

PENTAX K-1 Firmware Update 1.50

[LIZENZBEDINGUNGEN AKZEPTIEREN
UND FIRMWARE FÜR WINDOWS und
MAC HERUNTERLADEN](#)

Vorbereitung für das Update

Sie benötigen:

- Eine leere formatierte SD Karte mit mindestens 32MB Kapazität
- USB 2.0 Kabel (Micro B)
(Wenn Sie die Kamera mit dem Computer verbinden, um die Datei auf die Speicherkarte zu kopieren).
- Einen SD Kartenleser oder SD Kartenschacht an Ihrem Computer.
(Um die Datei direkt auf die Speicherkarte zu kopieren)
- Frisch geladener Akku (stellen Sie den Ladezustand sicher. Batterieanzeige muss volle Kapazität anzeigen).
(Ein Netzadapterkit wird empfohlen)

Herunterladen der Update Datei

- Für Windows und Mac:
k1_v150.zip --- 8,598 KByte, ZIP-Datei

Entpacken der Update Datei

Die Downloaddatei entpackt sich selbständig. Dabei wird die Firmwaredatei fwdc228b.bin erzeugt.

Kopieren der Datei: **fwdc228b.bin** auf die SD Speicherkarte

Kopieren Sie die Datei fwdc228b.bin in das Stammverzeichnis einer frisch formatierten SD Speicherkarte.

Aktualisierung der Firmware

1. Bevor Sie mit dem Update beginnen, lesen Sie diese Informationen.
2. Halten Sie die SD/SDHC Speicherkarte mit der Datei fwdc228b.bin bereit.
3. Vergewissern Sie sich, dass sich ein frisch geladener Akku in der Kamera befindet, und die Kamera ausgeschaltet ist [OFF].
ACHTUNG:
Falls sich die Kamera wegen fehlender Spannung abschaltet, ist die Kamera danach unter Umständen nicht mehr funktionsfähig. Falls dies geschieht, geht der Garantieschutz verloren und die Reparatur ist kostenpflichtig.
4. Schieben Sie die Speicherkarte mit der Update Datei in den SD1 Slot der Kamera. Schließen Sie den Kartenfachdeckel.
5. Schalten Sie die Kamera ein [ON], während Sie die [MENU] Taste gedrückt halten.
6. Auf dem LCD Monitor erscheint „Updates the camera firmware“
Ver: 1.00, 1.10, 1.20, 1.30, 1.40, 1.41, 1.42,1.43 → 1.50
7. Wählen Sie „Start“ und drücken die „OK“ Taste
8. „NOW LOADING“ erscheint auf dem Monitor, und die Aktualisierung startet.
SCHALTEN SIE DIE KAMERA AUF KEINEN FALL AUS, BIS DIE AKTUALISIERUNG BEENDET IST!
9. Sobald der Vorgang beendet ist, erscheint „COMPLETE“ am linken unteren Bildrand. Schalten Sie bitte die Kamera aus.
10. Entfernen Sie die SD Karte aus der Kamera.
11. Überprüfen Sie die erfolgreiche Installation (s.o).

ACHTUNG

Auch wenn das Update beendet ist, enthält Ihre SD Karte immer noch das Firmware Update. Falls Sie die Karte zum Speichern von Bildern benutzen wollen, löschen Sie das Firmware Update.

- **Rotes Licht für die Monitorbeleuchtung**

Einstellung

[1] Schalten Sie die Kamera ein und drücken die [MENU] Taste

[2] Im Menü Einstellung, können Sie unter Punkt [5] die Option [Nachtsicht-Display] aktivieren:



Auch im Schnellmenü des Bedienfeldes über die [INFO] Taste kann diese Funktion aktiviert werden



Lesen Sie hierzu die Anleitung Seite 20 zur Individualisierung des Schnellmenüs im Bedienfeld

- **Timer Funktion für B-Modus (Bulb)**

Einstellung

[1] Schalten Sie die Kamera ein drehen das Betriebsarten-Wählrad auf [B] Bulb

[2] Mit der grünen Taste wechseln Sie zwischen Timer und Bulb



[3] Mit dem vorderen Einstellrad wählen Sie die Belichtungszeit vor (bis 5 Minuten in 10 Sekunden Intervallen, ab 5 Minuten in Minuten Intervallen)

[4] Die Belichtung startet nach vollständigem Druck auf den Auslöser, und endet nach der voreingestellten Zeit.

Anmerkung:

- Wir empfehlen die Benutzung eines Stativs und die Verwendung von Fernbedienung oder Kabelauslöser
- Die Funktionen [Serienaufnahmen], [Belichtungsreihe] und [Intervallaufnahmen] stehen nicht zur Verfügung